



## DOBRADIÇAS BALANÇO

### DOBRADIÇA IN.05.016. BALANÇO




| INOX | Código |        |
|------|--------|--------|
|      | ESQ    | DIR    |
|      | A05307 | A05306 |

### DOBRADIÇA IN.05.019.100 BALANÇO



| INOX | Código |        |
|------|--------|--------|
|      | ESQ    | DIR    |
|      | A05321 | A05320 |


### DOBRADIÇA IN.05.019.100.R BALANÇO



| INOX | Código |        |
|------|--------|--------|
|      | ESQ    | DIR    |
|      | A16975 | A16974 |
|      | A05329 | A05328 |




### DOBRADIÇA IN.05.019.120 BALANÇO



| INOX | Código |     |
|------|--------|-----|
|      | ESQ    | DIR |
|      |        |     |



### DOBRADIÇA IN.05.019.120.R BALANÇO



| INOX | Código |     |
|------|--------|-----|
|      | ESQ    | DIR |
|      |        |     |

